

H P I - 3 0 0 0


Bedienungs –Handbuch

Version: 2.00

Anleitung

Start - Formular


>>>> H P I - 3 0 0 0 <<<<



[Start](#)

[Weiter](#)

Grund - Bild




Folgende Button stehen zur Auswahl

- [Manuell](#)
- [Automatik](#)
- [Info](#)
- [Anwender](#)
- [Led`s](#)

[Rücksprung](#)

Auswahl - Menü



Auswahl – Menü : Entsprechend nach Ihrer Auswahl wird gefahren

- [Datenpool : Öl](#)
- [Datenpool : Sättigung](#)
- [Datenpool : Manuell](#)

[R ü c k s p r u n g](#)

Datenpool - Öl

>>>> H P I - 3 0 0 0 <<<<

Datenpool : Öl		Datenpool : Luft		Datenpool : Sättigung	
Programm Nr.	mL/h	Programm		Sättigungs Grad	
1	10	1		1	
2	15	2		2	
3	20	3		3	
4	25	4		4	
5	30	5			
6	35				
7	40				
8	45				
9	50				
10	100				

Luft : Bar :

Manuell : Öl

Eingabewert mL/h

Tastatur


Start Rücksprung

Fahren nach mL :

Auswahl – Menü : Anwahl mit welchem Programm Sie fahren möchten.

[Start](#)

Datenpool - Sättigung




Fahren nach Sättigungsgrad :

Auswahl – Menü : Anwahl mit welchem Programm Sie fahren möchten.

[Start](#)

Datenpool - Manuell




Fahren nach manueller Eingabe :

Auswahl – Menü : Anwahl mit welchem Programm Sie fahren möchten.

In dem Feld **Manuell : Öl** **Eingabewert mL/h**
geben Sie Ihren Wert ein.

[Start](#)

Semi - Betrieb




Button Start : Produktionsbetrieb starten

Button Stop : Ende des Produktionsbetriebe

➤ [Handbetrieb](#)

[R ü c k s p r u n g](#)

Handbetrieb



In diesem Modus kann die Anlage manuell gefahren werden .
Änderungen können über die Scroll – Balken vorgenommen werden.

- [Button Auswahl](#)
- [Button Speichern](#)

[Rücksprung](#)

Programm - Auswahl

>>> HPI - 3000 <<<

User - Auswahlmenü

Programm Nr.	Einspritzung mL Düse	Druckwächter Spindeldruck	Werkzeug Luftmenge	Einspritzdruck
1	3	30	69	45
2	66	90	9	62
99	95	89	89	2
45	10	2	0	0




Start

Rücksprung

Auswahl Pool : Der angelegten gesicherten Programme

R ü c k s p r u n g

Speichern



Daten Speichern: In diesem Fenster speichern Sie Ihre angelegten gefahrenen Daten.

Angabe einer Programm – Nummer.


R ü c k s p r u n g

Daten - Sichern

>>> HPI - 3000 <<<

Datensicherung - Anwenderdaten

Direktory : Daten - Ablage



D:\Tmp\HAKKI\AktuelleVersion

[X Start](#)

[X Rücksprung](#)

Daten-Sichern: In diesem Modul werden Ihre erarbeiteten Daten im ausgewählten Direktory abgelegt.

[Rücksprung](#)

Anzeige: Applikation

Zustand der LED's

Zustand --> Led's Linke Seite					
Zeichen	Codierung	1-Led	2-Led	3-Led	senden
GA	7165	gelb	rot	rot	VV
VV	8686	rot	gelb	rot	PP
PP	8080	rot	rot	gelb	EE
EE	6969	gelb	gelb	rot	TT
TT	8484	gelb	gelb	gelb	S3
S3	8351	gelb	rot	gelb	S1
S1	8349	rot	gelb	gelb	S2
S2	8350	grün	gelb	gelb	GR
GR	7182	grün	grün	gelb	M1
M1	7749	grün	grün	grün	

R ü c k s p r u n g